



AR 4 FREESTANDING

NOTICE TECHNIQUE



FR

Fonderie SIME S.p.A Cod. 6081110 - 10/2014

INDEX

1	DESCRIPTION DE LA CHAUDIERE	page	1
2	INSTALLATION	page	2
3	MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN	page	4
4	VUE ECLATÉE	page	7

Dans le notice technique conserver le "Certificat d'essai" inséré dans la chambre de combustion de les modèles "AR 4 Freestanding".


1 DESCRIPTION DE LA CHAUDIERE

1.1 INTRODUCTION

Les chaudières en fonte "AR 4 Freestanding" ont été conçues selon

la Norme Européenne CEE 92/42. Elles fonctionnent à mazout avec une combustion parfaitement équilibrée et avec un très haut rendement qui permettent de réaliser de très importantes économies de combustible. Les chaudières "AR 4 Freestanding" ne servent qu'au chauffage.

1.2 DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



1.3 DONNES TECHNIQUES

	AR 4 Freestanding
kW	29,4
kcal/h	25.300
kW	33,4
kcal/h	28.700
n°	4
bar	4
1	23
mbar	0,12
mbar	2,50
mbar	- 0,01
mbar	0,13
°C	219
m³/h	31,8
dm ³	11
%	11,1
°C	30÷85
kg	122
	kcal/h kW kcal/h n° bar I mbar mbar mbar mbar mbar ac c m³/h dm³ %


1

1.4 DIMENSIONS CHAMBRE DE COMBUSTION

La chambre de combustion est à passage direct et elle est conforme à la norme pr EN 303-3, annexe E. Ses dimensions sont reportées sur la fig. 3.

L	Volume
mm	m ³


AR 4 Freestanding 377 0,019




La chaudière livrée est prédisposée pour le montage du brûleur.

Les dimensions de la bride de fixation sont indiquées sur la fig. 4.

Les brûleurs doivent être réglés de façon à ce que la valeur du $\rm CO_2$ corresponde à celle indiquée au point 1.3 avec une tolérance de \pm 5%.





2 INSTALLATION

2.1 CHAUFFERIE

La chaufferie doit présenter toutes les conditions requises par les normes prévues pour les installations thermiques à combustibles liquides.

2.2 DIMENSIONS DE LA CHAUFFERIE

Placer le corps de la chaudière sur une embase préparée à cet effet et ayant une hauteur minimale de 10 cm.

Le corps doit s'appuyer sur une surface lui permettant de glisser, en utilisant si possible des tôles en fer.

Entre les parois de la chaufferie et la chaudière il faut laisser une espace libre d'au moins 0,6 m; tandis que entre le haut de la chaudière et le plafond il faut disposer d'au moins 1 m. Cette distance peut être réduite à

Cette distance peut être réduite à 0,50 m pour les chaudières à ballon incorporé (cependant, la hauteur minimale de la chaufferie ne doit pas être

inférieure à 2,5 m).

2.3 BRANCHEMENT INSTALLATION

Avant d'effectuer les branchements hydrauliques, assurez-vous que les indications données à la fig. 1 soient scrupuleusement observées.

Ces branchements doivent être faciles à démonter, utilisez de préférence des raccords rotatifs à trois sections.

L'installation doit être à vase d'expansion fermé.

2.3.1 Remplissage de l'installation

Avant de raccorder la chaudière il est bon de faire circuler de l'eau dans la tuyauterie de l'installation pour éliminer les éventuels copeaux ou résidus qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de l'installation. Le remplissage doit être fait lentement pour permettre la purge de l'air.

Dans les installations à circuit fermé la pression de pré-charge du vase d'expansion doit correspondre ou au moins ne pas être inférieure à la hauteur manométrique statique de l'installation (par exemple pour 5 m de hauteur d'eau, la pression de pré-charge du vase d'expansion et la pression de charge de l'installation à froid ne devront pas être inférieures à la pression minimale de 0,5 bar).

2.3.2 Caractéristiques de l'eau d'alimentation

Le traitement de l'eau utilisée dans l'installation est absolument indispensable dans les cas suivants:

- Grandes installations (contenu en eau élevé).
- Introductions fréquentes d'eau: intégrations des installations.
- S'il faut vider l'installation, partielle-

ment ou complètement.

2.4 RACCORDEMENT A LA CHEMINEE

La cheminée a une importance fondamentale pour le bon fonctionnement de la chaudière; en effet si elle n'est pas exécutée conformément aux règles de l'art on pourrait avoir des démarrages difficiles avec conséquente formation de suie, condensation, incrustation.

La cheminée doit répondre aux qualités requises ci-dessous:

- elle doit être faite avec un matériau imperméable et résistant à la température des fumées et des condensats relatifs:
- elle doit présenter une résistance mécanique suffisante et une conductivité thermique faible;
- elle doit être parfaitement étanche pour éviter que le carneau montant ne se refroidisse;
- elle doit être la plus verticale possible et sa partie terminale doit être munie d'un aspirateur statique assurant une évacuation efficace et constante des produits de la combustion:
- de façon à éviter que le vent ne crée,

autour de la cheminée externe, des zones de pression prévalant sur la force ascensionnelle des gaz comburés, il est nécessaire que l'orifice d'évacuation surmonte d'au moins 0,4 m toutes les structures adjacentes à la cheminée (y compris le faite du tout) et se trouvant à moins de 8 m de distance;

- le carneau montant doit présenter un diamètre non inférieur à celui du raccord de la chaudière; pour les carneaux à section carrée ou rectangulaire, la section intérieure doit être majorée d'au moins 10% par rapport à celle du raccord de la chaudière;
- la section utile de la cheminée doit respecter le rapport suivant:

$$S = K \frac{P}{\sqrt{H}}$$

S section résultante en cm²

K coefficient de réduction:

- 0,045 pour bois
- 0,030 pour charbon
- 0,024 pour mazout
- 0,016 pour gaz

P puissance chaudière en kcal/h

H hauteur de la cheminée en mètre mesurée à partir de l'axe de la flamme jusqu'à la sortie de la cheminée dans l'atmosphère, diminuée de:


- 0,50 m pour chaque coude entre chaudière et cheminée;
- 1,00 m pour chaque mètre de longueur de conduit entre chaudière et cheminée.

2.5 BRANCHEMENT ELECTRIQUE

La chaudière est munie d'un câble électrique de alimentation et doit être alimentée avec une tension monophasé de 230V - 50Hz par l'intermédiaire d'un interrupteur général protégé par des fusibles. Le thermostat d'ambiance, nécessaire pour obtenir une meilleure régulation de la température, devra être relié comme indiqué sur les schémas (fig. 6).

Raccorder ensuite le câble d'alimentation du brûleur et de la pompe de circulation du système fournis à la livraison.

REMARQUE: L'appareil doit être relié à une installation de mise à la terre efficace. Le constructeur décline toute responsabilité pour eventuels accidents dus à la non mise à terre de la chaudière. Avant de procéder à toute opération sur le tableau électrique, débrancher l'alimentation électrique.



LEGENDE

TS Aquastat de sécurité

TA Thermostat d'ambiance (non fourni)

TC Aquastat chaudière

IG Interrupteur général

PI Pompe installation (non fourni)

B Brûleur (non fourni)

SB Lampe de mise en sécurité du brûleur (non fourni)

Fig. 6

3 MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN

3.1 CONTROLES AVANT LA MISE EN MARCHE

Au moment de la première mise en marche de la chaudière il est recommandé de procéder aux contrôles suivants:

- s'assurer que l'installation soit remplie d'eau et convenablement purgée;
- vérifier que les robinets de barrage soient ouverts;
- s'assurer que le conduit d'évacuation des produits de combustion soit libre.
- vérifier que le branchement électrique et la mise à terre ont été faits correctement;
- s'assurer que il n'y a pas de liquides ou matériaux inflammables à proximité de la chaudière;
- vérifier que le circulateur n'est pas bloqué.

3.2 MISE EN MARCHE ET FONCTIONNEMENT

3.2.1 Mise en marche de la chaudière

Pour la mise en marche de la chaudière "AR 4 Freestanding" procéder de la façon suivante (fig. 7):

- s'assurer que le "Certificat d'essai" ne soit pas dans la chambre de combustion.
- mettre la chaudière sous tension au moyen de l'interrupteur général (1).
 Le brûleur démarre;
- régler l'aquastat chaudière (5) sur une température non inférieure à 60°C. Pour contrôler la valeur de température programmée, consulter le thermomètre (4).

3.2.2 Aquastat de sécurité


L'aquastat de sécurité à réarmement manuel (2 fig. 7) se déclenche automatiquement, provocant ainsi l'extinction immédiate du brûleur principal, lorsque la température dépasse 95°C.

Pour pouvoir faire repartir la chaudière, il faut dévisser le capuchon noir et appuyer sur le petit bouton qui se trouve dessous.

Si ce phénomène se reproduit fréquemment, il convient de faire contrôler l'appareil par un personnel technique agréé.

3.2.3 Remplissage installation

Contrôler périodiquement que l'hydromètre (3 fig. 7) indique des valeurs de pression, à froid, comprises entre 1 et



1,2 bars. Si la pression est inférieure à 1 bar, la rétablir à la valeur prescrite.

3.2.4 Extinction de la chaudière

Pour éteindre la chaudière, couper la

tension en appuyant l'interrupteur général (1 fig. 7).


3.3 DEMONTAGE DE LA JAQUETTE

Le demontage des composants de la

jaquette de la chaudière doit être réalisé selon les indication de la fig. 8

3.4 **RAMONAGE DE** LA CHAUDIERE

A la fin de la saison de chauffage, il



est nécessaire d'effectuer au moins un entretien périodique comprenant le nettoyage du corps de la chaudière et du conduit d'évacuation de la fumée.


Enlever les turbulateurs (2 fig. 9). L'entretien étant exécuté, les turbulateurs doivent être impérativement remis dans leur position d'origine.

Pour le nettoyage des passages de la fumée, utiliser un écouvillon prévu à cet effet (1 fig. 9)

NOTE: Ces opérations ne doivent être effectué par un installateur qualifié.


3.5 MISES EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement, désactiver l'appareil et s'abstenir de toute tentative de réparation ou d'intervention directe. Pour toute intervention, s'adresser exclusivement au Service technique agréé le plus proche.



4 VUE ECLATÉE

TYPE AR 4 Freestanding PAGE 1/2



NOTE

MODEL																																						
POSITION CODE DESCRIPTION	• 6001400	6119333	6119344		• 6146100	•	45 6240103 Poignée noire Ø 35	46 6261100 Protection postér. du tableau de bord	47 2211000 Bornier à 12 bornes	48 6261209 Guichet pour régulation	49 6261207 Guichet transparent	50 2051000 Ressort de friction	51 6002311 Panneau antérieur supérieur	52 6071572 Couvercle		5056209 Tableau de commande complet	6055823 Câble d'alimentation électrique	6050900 Barres pour assemblage chaudière			Produits de réference:		8029108: AR 4 Freestanding (code 506092 - Brico Dépôt)		Vérifier la correspondance avec la plaque signaletique.													
NOTE																																						
MODEL																																						
CODE DESCRIPTION	_		rn				Bouchon plein 1-1/2	2041100 Bouchon Réduit 1-1/2"x1/2"	• 5000000 Douille 1/2" L=120	• 6228000 Soupape de retenue 1/4"	_	6000611 Goujon M10x75	6000604 Goujon M6x17 Zn	6068600 Turbulateur	6098810 Isolation porte postérieure	 6000701 Isolation porte de ramonage 	6095700 Bouclier pareflamme en fonte	6095001 Isolation plaque porte-brûleur	6000800 Porte de ramonage	6094802 Plaque porte-brûleur	6094900 Regard de flamme	2050000 Ressort regard de flamme	2000001 Vis TE M6x20	2010301 Ecrou M10	6009520 Plaque de fixat. infér. côtés jaquette	6009521 Support côtés jaquette	6071192 Côté gauche		2003000 Piton M5 Zn	6071092 Côté droit	6001912 Panneau inférieur antérieur	2010300 Ecrou M6	6071224 Panneau postérieur inférieur	6071214 Panneau postérieur supérieur	6104203 Isolation panneau antérieur inférieur	6261006 Tableau de bord	• 6003600 Aquastat de réglage 45-85°C	 6013501 Interrupt, bipolaire avec lampe
POSITION	← (ณ (ന	4	വ	О	7	ω	• o	. 01	11	<u>연</u>	13	14	15	16	17	18	19	50	21	വ		24	22	56	27	88	50	30	31	35	33	34	32	36	37	988

Sa • bUISDUI Interrupt.
 Composants à tenir à votre stock

TYPE AR 4 Freestanding

